


Snelstart handleiding FOXLINQ

Met deze eenvoudige handleiding kunt u de FOXLINQ snel aansluiten. U plaatst de FOXLINQ met de meegeleverde HDMI kabel tussen de zender-decoder en uw TV toestel.

FOXLINQ aansluiten vanaf de zender-decoder

1. De uit de zenderdecoder afkomstige kabel naar de TV wordt nu vervangen door de meegeleverde HDMI kabel en aangesloten op de HDMI IN van de FOXLINQ (achterkant).
De HDMI kabel van de TV wordt in de HDMI OUT van de FOXLINQ aangesloten.




2. Na deze handeling kunt u de netadapter aansluiten. De adapterplug sluit u aan door deze in de DC IN aansluiting op de achterzijde van de FOXLINQ te steken en de 220V netstroom adapter in het stop-contact steken.

3. Rechtstreekse aansluiting via de HDMI kabel naar TV:

Gesproken Ondertiteling is altijd in combinatie met het zendergeluid te horen via de luidsprekers van de TV plus de AV en OPTICAL aansluitingen.

Wanneer er een hoofdtelefoon, die via de meegeleverde USB Audio dongle op de FOXLINQ wordt aangesloten, wordt gebruikt dan is alleen de gesproken ondertiteling te beluisteren.



De benodigde extra HDMI kabel bevindt zich in de verpakking.



Als u extra luidsprekers wilt aansluiten op de FOXLINQ dienen deze voorzien te zijn van een 3.5mm stereo connector en een eigen 220V aansluiting. U kunt dan het volume van de luidsprekers van de TV onderdrukken.

